

BOOTS & MITTENS DRYER RACK



Chaque rangée à son propre
contrôle de temps de séchage.

Each row has its independant
dryer timer.

Appuyer sur le bouton pour
augmenter le temps de séchage de
OFF jusqu'au temps désiré. Le
chauffage arrêtera automatiquement.

Push the button to increase the
drying time from OFF to until desired
duration. It will stop automatically.

