

CAFÉTIÈRE KEURIG K-MINI

Avant d'infuser

1 Brancher et placer


Retirez le ruban d'emballage de la cafetière. Tirez sur la fiche et le cordon d'alimentation pour les retirer de l'espace de rangement situé à l'arrière de la cafetière. Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre.

Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le bouton de mise en marche s'illuminera.



2 Remplir et placer


Ajoutez 1 tasse (237 ml/8 oz) d'eau dans une tasse. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau dans le réservoir. Ne remplissez pas au-delà de la ligne de remplissage MAX ni sous la ligne de remplissage MIN. Abaissez le couvercle et placez votre tasse sur la cuvette d'égouttage.



REMARQUE : N'utilisez pas de l'eau distillée.


3 Soulever et abaisser

Soulevez et abaissez la poignée. **N'insérez pas de capsule K-Cup®.** La lumière de l'indicateur d'infusion clignotera pour indiquer que la cafetière est prête.



4 Infusion de nettoyage

Appuyez sur le bouton d'infusion. La lumière de l'indicateur d'infusion s'allumera, et commencera ensuite à clignoter pendant que la cafetière se réchauffe. Après environ 2 minutes, la lumière de l'indicateur d'infusion restera allumée à nouveau et l'eau commencera à couler. Versez l'eau chaude dans l'évier.



Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

Infuser votre première tasse

5 Remplir et placer la tasse

Ajoutez la quantité d'eau désirée dans une tasse (minimum 177 ml/6 oz, maximum 355 ml/12 oz). Soulevez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau dans le réservoir. Ne remplissez pas au-delà de la ligne de remplissage MAX ni sous la ligne de remplissage MIN. Abaissez le couvercle et placez votre tasse sur la cuvette d'égouttage.



7 Infuser et savourer!

Appuyez sur le bouton d'infusion. La lumière de l'indicateur d'infusion s'allumera, et commencera ensuite à clignoter pendant que la cafetière se réchauffe. Après environ 2 minutes, la lumière de l'indicateur d'infusion restera allumée à nouveau et la boisson commencera à couler. L'infusion est terminée lorsque la lumière de l'indicateur d'infusion n'est plus allumée. Lorsque l'infusion est terminée, soulevez la poignée et recyclez la capsule K-Cup® utilisée en trois étapes faciles.



MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

6 Soulever et placer la capsule

Soulevez la poignée. Placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle. La lumière de l'indicateur d'infusion clignotera pour indiquer que la cafetière est prête. **Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.**

Infusion à haute altitude : En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.



*Recyclable dans certains emplacements. Visitez Keurig.ca/recyclable pour plus d'information.

Caractéristiques de la cafetière

La fonction d'arrêt automatique éteint votre cafetière 90 secondes après votre dernière infusion pour économiser de l'énergie.

L'espace de rangement pour le cordon d'alimentation facilite le transport de votre cafetière et aide à garder les comptoirs bien rangés.

Convient aux tasses de voyage : Retirez la cuvette d'égouttage pour accommoder les tasses de voyage.