

FLOOR TEMPERATURE CONTROL

3 Thermostats dans l'unité

- Cuisine/Portique Kitchen/Entrance
- Salle de bain #1 Bathroom #1
- Salle de bain #2 Batcroom #2



Chaque thermostat est déjà programmé pour les différentes saisons et pour les périodes de la journée. **NE JAMAIS TOUCHER OU CHANGER LA CONFIGURATION.**

Each thermostat is already programmed for the different seasons and for the times of the day. **NEVER TOUCH OR CHANGE THE CONFIGURATION.**

Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour ajuster la température du plancher selon votre besoin sans exagération. Garder en tête que la température reviendra ensuite au niveau selon le programme prévu.

Press the UP or DOWN button to adjust the floor temperature as needed without exaggeration. Keep in mind that the temperature will then return to the level according to the schedule.